

Tuki



Käyttöohjeet ja lataukset

Saatavilla kaikilla EU:n kielillä

Liity yhteisöömme

Päivitykset • Tuki • Tuoteuutiset • Ennakkopääsy



Liity
skannaamalla

Kiitos, että valitsit DropIT!-laitteen!

Toivomme, että nautit DropIT!-laitteestasi ja ajat aina turvallisesti ♥

Kytke. Laske. Nauti ilmeestä.



dropit-engineering.de



daniel@dropit-engineering.de



0152 29205195

Sarjanumero:



DropIT! V1

Käyttöohje ja
turvallisuusohjeet

Varmista seuraavat asiat ennen käyttöä:

- Ohjauspyörä on suorassa.
- Ajoneuvon alla ei ole esteitä.
- Pyörien ja lokasuojien välissä on riittävästi vapaata tilaa.

1. Kytke virta päälle.
2. Varmista, että ohjauspyörä on suorassa.
3. Liitä DropIT! ajoneuvon OBD-porttiin.
4. Noin 1-1,5 sekunnin kuluttua ilmanpoisto käynnistyy automaattisesti: ensin etuakseli (35 s), sen jälkeen automaattisesti taka-akseli.
5. Kunkin akselin ilmanpoisto voidaan pysäyttää painamalla jarrupoljinta lyhyesti. Jos etuakselin ilmanpoisto pysäytetään, taka-akselin ilmanpoisto käynnistyy seuraavaksi automaattisesti. Jos taka-akselin ilmanpoisto pysäytetään, toiminto päättyy.
6. Ilmanpoiston aikana, madaltamisen jälkeen tai myöhemmän nostamisen yhteydessä mittaristossa voi kuulua varoitusääni ja näkyä ilmoitus „Ilmajousitus liian matala“. Ilmoitus johtuu järjestelmästä eikä vaikuta ilmajousituksen toimintaan.

7. Älä liikuta ajoneuvoa, kun se on madallettu. Älä myöskään käännä ohjauspyörää, jotta renkaat, lokasuojat tai viereiset osat eivät vaurioidu.
8. Palauta ajoneuvo avaamalla MMI:ssä Car > Ajoneuvojärjestelmät > Huolto ja tarkastukset ja poistamalla pyöränvaihtotila käytöstä. Tämä aktivoi korkeudensäädön uudelleen ja palauttaa ajoneuvon alkuasentoon. Moottorin tulee olla käynnissä, jos akun jännite ei riitä ajoneuvon nostamiseen.

Tarkista aina ennen liikkeellelähtöä, että ajoneuvo on palannut kokonaan normaaliin ajokorkeuteensa.

Turvallisuusohjeet

- DropIT! V1 on tarkoitettu ainoastaan yhteensopiviin ajoneuvoihin, joissa on alkuperäinen Audi-ilmajousitus. Käytä sitä vain ajoneuvon ollessa paikallaan ja yleisen tieliikenteen ulkopuolella.
- Käyttäjä vastaa turvallisesta ympäristöstä, pyörien ja lokasuojien riittävästä vapaasta tilasta sekä asianmukaisesta käytöstä.
- Älä käytä laitetta, jos se on kastunut, jos sen sisään on saattanut päästä kosteutta tai jos kotelossa tai liittimessä on näkyviä vaurioita.