



Kézikönyvek és letöltések

Az EU minden nyelvén elérhető

Csatlakozz közösségünkhöz

Frissítések • Támogatás • Termékhírek • Korai hozzáférés



Olvasd be a
csatlakozáshoz

Köszönjük, hogy a DropIT!-et választottad!

Sok örömet kívánunk a DropIT!-hez, és mindig biztonságos utat ♥

Csatlakoztasd. Engedd le. Élvezd a látványt.



dropit-engineering.de



daniel@dropit-engineering.de



0152 29205195

Sorozatszám:



DropIT! V1

Kezelési útmutató és
biztonsági előírások

Használat előtt győződj meg az alábbiakról:

- A kormánykerék egyenesen áll.
- Nincs akadály a jármű alatt.
- Elegendő szabad hely van a kerekek és a sárvédők között.

1. Kapcsold be a gyújtást.
2. Győződj meg róla, hogy a kormánykerék egyenesen áll.
3. Csatlakoztasd a DropIT!-et a jármű OBD-portjához.
4. Körülbelül 1-1,5 másodperc elteltével a levegő kiengedése automatikusan elindul: először az első tengelynél (35 s), majd automatikusan a hátsó tengelynél.
5. Az adott tengely levegő-kiengedési folyamata a fékpedál rövid megnyomásával leállítható. Ha az első tengelyt leállítod, ezután automatikusan elindul a hátsó tengely. Ha a hátsó tengelyt állítod le, a folyamat befejeződik.
6. A levegő kiengedése közben, a leengedés után vagy a későbbi felemeléskor figyelmeztető hang szólalhat meg, és a műszeregységen megjelenhet „A légrugózás túl alacsony” üzenet. Ez rendszerből eredő üzenet, és nem befolyásolja a légrugózás működését.

7. Leengedett állapotban ne mozgasd a járművet. A kormánykereket se fordítsd el, hogy elkerüld a gumibroncok, sárvédők vagy a szomszédos alkatrészek sérülését.
8. A visszaállításhoz az MMI-ben nyisd meg a Car > Járműrendszerek > Szerviz és ellenőrzés menüt, és kapcsold ki a kerékcseré üzem módot. Ezzel újra aktiválódik a szintszabályozás, és a jármű visszatér a kiinduló helyzetbe. A motornak járnia kell, ha az akkumulátorfeszültség nem elegendő a jármű felemeléséhez.

Elindulás előtt mindig ellenőrizd, hogy a jármű teljesen visszatért-e a normál menetmagasságra.

Biztonsági előírások

- A DropIT! V1 kizárólag eredeti Audi légrugózással felszerelt, kompatibilis járművekhez használható. Csak álló járművön és a közúti forgalmon kívül használd.
- A felhasználó felelős a biztonságos környezetért, a kerekek és sárvédők közötti elegendő szabad helyért, valamint a rendeltetésszerű használatért.
- Ne használd az eszközt, ha nedves lett, ha nedvesség juthatott bele, vagy ha a házon vagy a csatlakozón látható sérülés van.