



Rokasgrāmatas un lejupielādes

Pieejams visās ES valodās

Pievienojieties mūsu kopienai

Atjauninājumi • Atbalsts • Produktu jaunumi • Agrīna piekļuve



Skenējiet, lai
pievienotos

Paldies, ka izvēlējāties DropIT!

Vēlam patīkamu DropIT! lietošanu un vienmēr drošus braucienus ♥

Pievienojiet. Nolaidiet. Izbaudiet izskatu.



dropit-engineering.de



daniel@dropit-engineering.de



0152 29205195

Sērijas numurs:



DropIT! V1

Lietošanas instrukcija
un drošības norādījumi

Pirms lietošanas pārlicinieties, ka:

- Stūre ir taisni.
- Zem transportlīdzekļa nav šķēršļu.
- Starp riteņiem un spārnēm ir pietiekami daudz brīvas vietas.

1. Ieslēdziet aizdedzi.
2. Pārlicinieties, ka stūre ir taisni.
3. Pievienojiet DropIT! transportlīdzekļa OBD pieslēgvietai.
4. Pēc aptuveni 1 līdz 1,5 sekundēm gaisa izlaišana sākas automātiski: vispirms priekšējai asij (35 s), pēc tam automātiski aizmugurējai asij.
5. Attiecīgās ass gaisa izlaišanu var apturēt, īsi nospiežot bremžu pedāli. Ja tiek apturēta priekšējā ass, pēc tam automātiski sākas aizmugurējās ass process. Ja tiek apturēta aizmugurējā ass, process ir pabeigts.
6. Gaisa izlaišanas laikā, pēc nolaišanas vai vēlākas pacelšanas mērinstrumentu panelī var atskanēt brīdinājuma signāls un parādīties ziņojums „Pneimatiskā balstiekārta ir pārāk zema“. Šo ziņojumu rada sistēma, un tas neietekmē pneimatiskās balstiekārtas darbību.

7. Nepārvietojiet transportlīdzekli, kamēr tas ir nolaists. Negrieziet arī stūri, lai nesabojātu riepas, spārnus vai blakus esošās detaļas.
8. Lai atjaunotu sākotnējo stāvokli, MMI atveriet Car > Transportlīdzekļa sistēmas > Apkope un pārbaudes un deaktivizējiet riteņa maiņas režīmu. Tādējādi atkal tiek aktivizēta līmeņa regulēšana un transportlīdzeklis atgriežas sākuma pozīcijā. Dzinējam jādarbojas, ja akumulatora spriegums nav pietiekams transportlīdzekļa pacelšanai.

Pirms braukšanas vienmēr pārbaudiet, vai transportlīdzeklis ir pilnībā atgriezies normālajā braukšanas augstumā.

Drošības norādījumi

- DropIT! V1 ir paredzēts tikai saderīgiem transportlīdzekļiem ar oriģinālo Audi pneimatisko balstiekārtu. Lietojiet tikai stāvošam transportlīdzeklim un ārpus publiskās ceļu satiksmes.
- Lietotājs ir atbildīgs par drošu vidi, pietiekamu brīvo vietu starp riteņiem un spārnēm un pareizu lietošanu.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir samirkusi, ja tajā varētu būt iekļuvis mitrums vai ja korpusam vai savienotajam ir redzami bojājumi.