



Vadovai ir atsisiuntimai

Galima visomis ES kalbomis

Prisijunkite prie mūsų bendruomenės

Naujiniai • Pagalba • Produkto naujienos • Ankstyva prieiga



Nuskaitykite ir
prisijunkite

Dėkojame, kad pasirinkote DropIT!

Linkime mėgautis DropIT! ir visada saugiai keliauti ♥

Prijunkite. Nuleiskite. Mėgaukitės išvaizda.



dropit-engineering.de



daniel@dropit-engineering.de



0152 29205195

Serijos numeris:



DropIT! V1

Naudojimo vadovas
ir saugos nurodymai

Prieš naudodami įsitikinkite, kad:

- Vairas nustatytas tiesiai.
- Po transporto priemone nėra kliūčių.
- Tarp ratų ir sparnų yra pakankamai laisvos vietos.

1. Įjunkite degimą.
2. Įsitikinkite, kad vairas nustatytas tiesiai.
3. Prijunkite DropIT! prie transporto priemonės OBD jungties.
4. Maždaug po 1-1,5 sekundės automatiškai pradedamas oro išleidimas: pirmiausia iš priekinės ašies (35 s), tada automatiškai iš galinės ašies.
5. Atitinkamos ašies oro išleidimą galima sustabdyti trumpai paspaudus stabdžių pedalą. Sustabdžius priekinės ašies procesą, automatiškai pradedamas galinės ašies procesas. Sustabdžius galinės ašies procesą, veiksmas baigiamas.
6. Išleidžiant orą, nuleidus automobilį arba vėliau jį keliant, prietaisų skydelyje gali pasigirsti įspėjamasis signalas ir pasirodyti pranešimas „Pneumatinė pakaba per žema“. Šis pranešimas susijęs su sistema ir neturi įtakos pneumatinės pakabos veikimui.

7. Nejudinkite nuleistos transporto priemonės. Taip pat nesukite vairo, kad nepažeistumėte padangų, sparnų ar gretimų dalių.
8. Norėdami atkurti pradinę būseną, MMI meniu atverkite Car > Transporto priemonės sistemos > Techninė priežiūra ir patikros ir išjunkite rato keitimo režimą. Taip vėl įjungiamas aukščio reguliavimas ir transporto priemonė grįžta į pradinę padėtį. Jei akumulatoriaus įtampas nepakanka transporto priemonei pakelti, variklis turi veikti.

Prieš pradėdami važiuoti visada patikrinkite, ar transporto priemonė visiškai grįžo į įprastą važiavimo aukštį.

Saugos nurodymai

- DropIT! V1 skirtas tik suderinamoms transporto priemonėms su originalia Audi pneumatine pakaba. Naudokite tik transporto priemonei stovint ir ne viešajame kelių eisme.
- Naudotojas atsako už saugią aplinką, pakankamą tarpą tarp ratų ir sparnų bei tinkamą naudojimą.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis sušlapo, jei į jį galėjo patekti drėgmės arba jei matomi korpuso ar jungties pažeidimai.