

Asistență



Manuale și descărcări

Disponibil în toate limbile UE

Alătură-te comunității noastre

Actualizări • Asistență • Noutăți despre produs • Acces anticipat



Scanează pentru
a te alătura

Îți mulțumim că ai ales DropIT!

Îți dorim să te bucuri de DropIT! și să ai mereu drumuri sigure ♥

Conectează. Coboară. Bucură-te de aspect.



dropit-engineering.de



daniel@dropit-engineering.de



0152 29205195

Număr de serie:



DropIT! V1

Manual de utilizare și
instrucțiuni de siguranță

Înainte de utilizare, asigură-te că:

- Volanul este drept.
- Nu există obstacole sub vehicul.
- Există suficient spațiu liber între roți și aripi.

1. Pune contactul.
2. Asigură-te că volanul este drept.
3. Conectează DropIT! la portul OBD al vehiculului.
4. După aproximativ 1 până la 1,5 secunde, evacuarea aerului pornește automat: mai întâi pentru puntea față (35 s), apoi automat pentru puntea spate.
5. Evacuarea aerului pentru puntea curentă poate fi oprită prin apăsarea scurtă a pedalei de frână. Dacă este oprită puntea față, pornește apoi automat puntea spate. Dacă este oprită puntea spate, procesul se încheie.
6. În timpul evacuării aerului, după coborâre sau la ridicarea ulterioară, în panoul de instrumente poate fi emis un semnal acustic și poate apărea mesajul „Suspensie pneumatică prea joasă“. Acest mesaj este specific sistemului și nu afectează funcționarea suspensiei pneumatice.

7. Nu deplasa vehiculul cât timp este coborât. Nu roti nici volanul, pentru a evita deteriorarea anvelopelor, aripilor sau componentelor învecinate.
8. Pentru resetare, în MMI deschide Car > Sistemele vehiculului > Service și verificări și dezactivează modul de schimbare a roții. Astfel se reactivează reglarea nivelului, iar vehiculul revine la poziția inițială. Motorul trebuie să funcționeze dacă tensiunea bateriei nu este suficientă pentru ridicarea vehiculului.

Înainte de a porni, verifică întotdeauna dacă vehiculul a revenit complet la înălțimea normală de rulare.

Instrucțiuni de siguranță

- DropIT! V1 este destinat exclusiv vehiculelor compatibile echipate cu suspensia pneumatică Audi originală. Folosește-l numai cu vehiculul staționat și în afara traficului rutier public.
- Utilizatorul este responsabil pentru un mediu sigur, spațiu suficient între roți și aripi și utilizarea corespunzătoare.
- Nu utiliza dispozitivul dacă s-a udat, dacă este posibil să fi pătruns umezeală sau dacă există deteriorări vizibile ale carcasei ori conectorului.