



Navodila in prenosi

Na voljo v vseh jezikih EU

Pridružite se naši skupnosti

Posodobitve • Podpora • Novosti o izdelku • Zgodnji dostop



Skenirajte za
pridružitve

Hvala, ker ste izbrali DropIT!

Želimo vam veliko zadovoljstva z DropIT! in vedno varno vožnjo ♥

Priključite. Spustite. Uživate v videzu.



dropit-engineering.de



daniel@dropit-engineering.de



0152 29205195

Serijska številka:



DropIT! V1

Navodila za uporabo
in varnostna navodila

Pred uporabo preverite naslednje:

- Volan je poravnan.
- Pod vozilom ni ovir.
- Med kolesi in blatniki je dovolj prostora.

1. Vključite kontakt.
2. Prepričajte se, da je volan poravnan.
3. Priključite DropIT! v priključek OBD vozila.
4. Po približno 1 do 1,5 sekunde se samodejno začne izpuščanje zraka: najprej na sprednji osi (35 s), nato samodejno na zadnji osi.
5. Izpuščanje zraka na trenutni osi lahko ustavite s kratkim pritiskom zavornega pedala. Če ustavite sprednjo os, se nato samodejno začne zadnja os. Če ustavite zadnjo os, je postopek končan.
6. Med izpuščanjem zraka, po spuščanju ali pri poznejšem dviganju se lahko oglasi opozorilni ton in na instrumentni plošči prikaže sporočilo „Zračno vzmetenje prenizko“. To sporočilo je sistemsko pogojeno in ne vpliva na delovanje zračnega vzmetenja.

7. Vozila ne premikajte, ko je spuščeno. Prav tako ne obračajte volana, da ne poškodujete pnevmatik, blatnikov ali sosednjih delov.
8. Za ponastavitev v MMI odprite Car > Sistemi vozila > Servis in preverjanje ter izklopite način za menjavo kolesa. S tem se ponovno vključi uravnavanje višine in vozilo se vrne v začetni položaj. Motor mora delovati, če napetost akumulatorja ne zadošča za dvig vozila.

Pred vožnjo vedno preverite, ali se je vozilo v celoti vrnilo na običajno vozno višino.

Varnostna navodila

- DropIT! V1 je namenjen izključno združljivim vozilom z originalnim zračnim vzmetenjem Audi. Uporabljajte ga samo pri mirujočem vozilu in zunaj javnega cestnega prometa.
- Uporabnik je odgovoren za varno okolje, zadostno razdaljo med kolesi in blatniki ter pravilno uporabo.
- Naprave ne uporabljajte, če se je zmočila, če je vanjo morda prodrla vlaga ali če so na ohišju ali priključku vidne poškodbe.