



Manualer och nedladdningar

Tillgänglig på alla EU-språk

Bli en del av vår gemenskap

Uppdateringar • Support • Produktnyheter • Tidig åtkomst



Skanna för att gå
med

Tack för att du valde DropIT!

Vi hoppas att du får glädje av din DropIT! och önskar dig alltid en säker färd ♥

Anslut. Sänk. Njut av utseendet.



dropit-engineering.de



daniel@dropit-engineering.de



0152 29205195

Serienummer:



DropIT! V1

Bruksanvisning och
säkerhetsanvisningar

Kontrollera följande före användning:

- Ratten står rakt.
 - Det finns inga hinder under fordonet.
 - Det finns tillräckligt med utrymme mellan hjulen och skärmarna.
1. Slå på tändningen.
 2. Kontrollera att ratten står rakt.
 3. Anslut DropIT! till fordonets OBD-port.
 4. Efter cirka 1 till 1,5 sekunder startar lufttömningen automatiskt: först på framaxeln (35 s), därefter automatiskt på bakaxeln.
 5. Lufttömningen på den aktuella axeln kan stoppas genom att bromspedalen trycks ned kort. Om framaxeln stoppas startar därefter bakaxeln automatiskt. Om bakaxeln stoppas är processen avslutad.
 6. Under lufttömningen, efter sänkning eller vid senare höjning kan en varningssignal höras och meddelandet „Luftfjädring för låg“ visas i instrumentgruppen. Meddelandet beror på systemet och påverkar inte luftfjädringens funktion.

7. Flytta inte fordonet när det är sänkt. Vrid inte heller på ratten, eftersom däck, skärmar eller intilliggande komponenter kan skadas.
8. För att återställa fordonet öppnar du Car > Fordonssystem > Service och kontroller i MMI och inaktiverar hjulbytesläget. Då aktiveras nivåregleringen igen och fordonet återgår till ursprungsläget. Motorn bör vara igång om batterispänningen inte räcker för att höja fordonet.

Kontrollera alltid före körning att fordonet helt har återgått till sin normala körhöjd.

Säkerhetsanvisningar

- DropIT! V1 är endast avsedd för kompatibla fordon med Audi original-luftfjädring. Använd den endast när fordonet står stilla och utanför allmän vägtrafik.
- Användaren ansvarar för en säker omgivning, tillräckligt utrymme mellan hjul och skärmar samt korrekt användning.
- Använd inte enheten om den har blivit våt, om fukt kan ha trängt in eller om höljet eller kontakten har synliga skador.