



Manualer og downloads

Tilgængelig på alle EU-sprog

Bliv en del af vores fællesskab

Opdateringer • Support • Produktnyheder • Tidlig adgang



Scan for at
deltage

Tak, fordi du valgte DropIT!

Vi håber, du får glæde af din DropIT! og ønsker dig altid en sikker køretur ♥

Tilslut. Sænk. Nyd looket.



dropit-engineering.de



daniel@dropit-engineering.de



0152 29205195

Serienummer:



DropIT! V1

Brugervejledning og
sikkerhedsanvisninger

Kontrollér følgende før brug:

- Rattet står lige.
 - Der er ingen forhindringer under køretøjet.
 - Der er tilstrækkelig frigang mellem hjul og skærme.
1. Slå tændingen til.
 2. Sørg for, at rattet står lige.
 3. Sæt DropIT! i køretøjets OBD-port.
 4. Efter ca. 1 til 1,5 sekund starter udluftningen automatisk: først forakslen (35 s), derefter automatisk bagakslen.
 5. Udluftningen af den aktuelle aksel kan stoppes ved kort at trykke på bremsepedalen. Hvis forakslen stoppes, starter bagakslen derefter automatisk. Hvis bagakslen stoppes, er processen afsluttet.
 6. Under udluftning, efter sænkning eller ved senere hævnning kan der lyde en advarselstone, og meddelelsen „Luftaffjedring for lav“ kan blive vist i instrumentgruppen. Dette skyldes systemet og påvirker ikke luftaffjedringens funktion.

7. Flyt ikke køretøjet, mens det er sænket. Drej heller ikke på rattet, da det kan beskadige dæk, skærme eller tilstødende komponenter.
8. For at nulstille køretøjet skal du åbne Car > Bilsystemer > Service og kontrol i MMI og deaktivere hjulskiftetilstand. Derved genaktiveres niveaureguleringen, og køretøjet vender tilbage til udgangspositionen. Motoren bør køre, hvis batterispændingen ikke er tilstrækkelig til at hæve køretøjet.

Kontrollér altid før kørsel, at køretøjet er vendt helt tilbage til sin normale kørehøjde.

Sikkerhedsanvisninger

- DropIT! V1 er udelukkende beregnet til compatible køretøjer med original Audi-luftaffjedring. Må kun bruges, når køretøjet holder stille og uden for offentlig vejtrafik.
- Brugeren er ansvarlig for sikre omgivelser, tilstrækkelig frigang mellem hjul og skærme samt korrekt brug.
- Brug ikke enheden, hvis den er blevet våd, hvis der kan være trængt fugt ind, eller hvis huset eller stikket har synlige skader.