

Apoio



Manuais e transferências

Disponível em todas as línguas da UE

Junte-se à nossa comunidade

Atualizações • Apoio • Novidades do produto • Acesso antecipado



Digitalize para
aderir

Obrigado por escolher o DropIT!

Esperamos que desfrute do DropIT! e desejamos-lhe sempre viagens seguras ♥

Ligue. Baixe. Desfrute do visual.



dropit-engineering.de



daniel@dropit-engineering.de



0152 29205195

Número de série:



DropIT! V1

Manual do utilizador e
instruções de segurança

Antes da utilização, certifique-se de que:

- O volante está direito.
- Não existem obstáculos por baixo do veículo.
- Existe espaço livre suficiente entre as rodas e os guarda-lamas.

1. Ligue a ignição.
2. Certifique-se de que o volante está direito.
3. Ligue o DropIT! à porta OBD do veículo.
4. Após cerca de 1 a 1,5 segundos, a descarga de ar começa automaticamente: primeiro no eixo dianteiro (35 s) e depois, de forma automática, no eixo traseiro.
5. A descarga de ar do eixo atual pode ser interrompida premindo brevemente o pedal do travão. Se o eixo dianteiro for interrompido, o eixo traseiro começa depois automaticamente. Se o eixo traseiro for interrompido, o processo termina.
6. Durante a descarga de ar, após baixar o veículo ou durante a elevação posterior, pode soar um aviso e surgir no painel de instrumentos a mensagem «Suspensão pneumática demasiado baixa». Esta mensagem é causada pelo sistema e não afeta o funcionamento da suspensão pneumática.

7. Não mova o veículo enquanto estiver rebaixado. Não rode também o volante, para evitar danos nos pneus, guarda-lamas ou componentes adjacentes.
8. Para repor o veículo, no MMI abra Car > Sistemas do veículo > Serviço e verificações e desative o modo de troca de roda. Isto reativa a regulação de nível e o veículo regressa à posição inicial. O motor deve estar a trabalhar se a tensão da bateria não for suficiente para elevar o veículo.

Antes de iniciar a marcha, verifique sempre se o veículo regressou completamente à altura normal de condução.

Instruções de segurança

- O DropIT! V1 destina-se exclusivamente a veículos compatíveis equipados com a suspensão pneumática original Audi. Utilize-o apenas com o veículo parado e fora da circulação rodoviária pública.
- O utilizador é responsável por um ambiente seguro, por espaço livre suficiente entre as rodas e os guarda-lamas e pela utilização correta.
- Não utilize o dispositivo se tiver ficado molhado, se puder ter entrado humidade ou se a caixa ou o conector apresentarem danos visíveis.